



**METO®**  
Classic S



**METO®**  
Classic M



**METO®**

your retail label expert

**ETAPE 1**

Maintenir la poignée appuyée, le support de rouleau encreur apparaît.



**ETAPE 2**

Appuyer simultanément sur les bords gris extérieurs du rouleau encreur pour l'enlever de son support. Enlever le rouleau encreur usagé.



**ETAPE 3**

En pressant les bords gris du support, prendre le nouveau rouleau encreur par l'arrière du blister.



**ETAPE 4**

Placer le nouveau rouleau encreur.



**ETAPE 5**

Tirer les molettes et tourner pour sélectionner les caractères.



**ETAPE 6**

Pousser les molettes pour les mettre en position d'origine avant d'imprimer.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Visit us on  
Youtube



**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert

**METO**<sup>®</sup>  
Classic S

**METO**<sup>®</sup>  
Classic M

**ETAPE 1**  
Insérer le rouleau d'étiquettes par le haut.



**ETAPE 2**  
Ouvrir la porte en tirant sur les ergots latéraux.



**ETAPE 3**  
Tirer 20 cm du rouleau d'étiquettes et insérer les étiquettes dans le canal de chargement.




**ETAPE 4**  
Fermer la porte de l'appareil.



**ETAPE 5**  
Insérer les étiquettes dans l'unité d'entraînement.



**ETAPE 6**  
Appuyer plusieurs fois sur la poignée, le rouleau d'étiquettes devient visible contre la poignée.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Visit us on  
Youtube